



スーパーチップ SPT オプション


YS-SPT

チリスパッタ防止)(穴違い検出)

゙ 芯ズレ検出)


取付説明書

取付位置




現状の溶接機の 左右どちらにも設置出来ます。 取付場所は自由です。

仕様サイズとボルト位置




取付金具





※取付金具等はユニクロメッキですが 見やすくするために色を付けています。

_____ ナットワンタッチ / スーパーチップ取り廻し配線図

<ナットワンタッチ WE 拡張基板>









01

現状の溶接機の設置場所を決めたら、 取付金具に合わせたビス穴を開けます。



03


スーパーチップ専用ホルダーを 溶接機本体に設置します。




0 リングを取り付けます。

02

希望の場所を決めたら、タップを立てて L 金具で設置してください。




04





分割型スーパーチップの 専用ソケットを ホルダー先端に取り付けます。


06



専用コンタクトチップを 取り付けます。







ご不明な点はお気軽にご連絡ください